



INSTRUÇÕES DE USO

Higienização

Destina-se apenas à retirada do produto químico do tecido, por isso, deve ser feita de forma suave para preservar o tratamento hidrorrepelente.

A vestimenta deve ser lavada ao final de cada dia de trabalho, manualmente ou em máquina de lavar.

Secagem

Secar no varal ou na secadora (ciclo curto).

MÁQUINA DE LAVAR:

Programar ciclo curto e processo suave.

LAVAGEM MANUAL:

Lavar em água corrente, retirar todo o sabão, não esfregar, não torcer e não utilizar escova. Quando adotado o processo manual, é recomendada a utilização de luvas.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- ① Utilizar sabão neutro, sem alvejante e enzimas, na proporção de 3g de sabão para cada litro de água.
- ① Passar a ferro depois que a vestimenta estiver seca para reativar as propriedades hidrorrepelentes do tecido.
- ① Não passar a ferro sobre o PVC.
- ① O avental, quando contaminado, deverá ser lavado manualmente em água corrente.
- ① O número máximo de lavagens pode ser alterado em função do processo de higienização.
- ① Ao final da vida útil recomendada (30 lavagens), a vestimenta deve ser lavada e descartada em lixo comum.
- ① Utilize o controle de lavagens impresso no jaleco da vestimenta ou no manual de instruções.
- ① Lavar os EPIs separados das roupas de uso pessoal.
- ① Inspeccionar a vestimenta visualmente antes de cada utilização, caso seja observado algum tipo de desgaste, rasgo e/ou abrasão, descarte-a.
- ① Vista a roupa de proteção sobre bermuda e camiseta.
- ① Ao final de cada dia de trabalho tome um banho completo com água e sabão.
- ① Esta vestimenta deve ser removida imediatamente se contaminada por derramamento de líquido concentrado.
- ① O avental deve ser utilizado na parte frontal da vestimenta durante o preparo de calda e na parte de trás durante a pulverização costal.